


## Měření hladiny nádrže a teploty paliva.


Snímač hladiny paliva Epsilon ESP v EKJ.



Zobrazení stavu hladiny nádrže. Kapacita nádrže 150l. Zelená linka znázorňuje postupné ubývání paliva při běhu motoru. Modrá linka znázorňuje teplotu paliva v nádrži v denním zobrazení.

Datum	Možnosti	Typ jízdy	Přijezd	Délka	Prům. rychl.	Trasa kam
6.4.2011		Řidič	Odjezd	Stání / Čas	Max. rychl.	Trasa odkud
6.4.2011	St	Jízda	17:27 17:26	0 km 12:27 / 00:00 0,0 l	6.3 km/h 9 km/h	Hav...
6.4.2011	St	Jízda	17:23 17:22	0 km 00:03 / 00:00 0,0 l	4.3 km/h 9 km/h	Hav...
6.4.2011	St	Jízda	17:18 16:58	9 km 00:04 / 00:20 4,3 l	26.9 km/h 42 km/h	Hav... Cesta 344, cz
6.4.2011	St	Hydraulika	16:58 16:42	0 km 00:00 / 00:15 1,3 l	0.1 km/h 0 km/h	Dob... Cesta 344, cz
6.4.2011	St	Hydraulika	16:41 16:32	0.4 km 00:01 / 00:09 1,5 l	2.8 km/h 16 km/h	Dob... Cesta 344, cz
6.4.2011	St	Hydraulika	16:27 16:22	0.1 km 00:04 / 00:05 1,5 l	1 km/h 7 km/h	Dob... Cesta 344, cz
6.4.2011	St	Hydraulika	16:19 16:06	0.7 km 00:02 / 00:13 2,1 l	3 km/h 18 km/h	Dob... Cesta 344, cz
6.4.2011	St	Hydraulika	15:59 15:30	0.4 km 00:06 / 00:28 2,6 l	0.8 km/h 14 km/h	Dob... Cesta 344, cz
6.4.2011	St	Hydraulika	15:21 15:21	0 km 00:09 / 00:00 0,0 l	1.4 km/h 3 km/h	Dob... Cesta 344, cz

Zobrazení knihy jízd – každá jízda ohrazená sepnutím zapalování je označena i přesnou spotřebou paliva v litrech.



Zobrazení kalendáře knihy jízd s vyznačeným časovým poměrem typů jízd.

Obecné    Spotřeba    Řidiči    Vstupy    Ikona    Jednotka    Statistika nabíjení    Konfigurace    Informace    Sms statistiky    **Měřáky**    Uložit

Nastavené měřáky

Název	Aktivní	Typ	Číslo měřáku	Měrná jednotka	Barva v grafu
Nádrž	<input checked="" type="checkbox"/>	Palivová nádrž	0	l	<span style="background-color: green; color: black;"> </span>
Napětí	<input checked="" type="checkbox"/>	A/D převodník	0	V	<span style="background-color: red; color: black;"> </span>
A/D	<input checked="" type="checkbox"/>	A/D převodník	1	mV	<span style="background-color: blue; color: black;"> </span>

**Přidat nový**

Název:

Aktivní:

Typ:

Číslo měřáku:

Měrná jednotka:

Barva v grafu:

Přidat

**Upravit**

Název:

Aktivní:

Typ:

Číslo měřáku:

Měrná jednotka:

Barva v grafu:

Upravit

Administrace jednotky.  
Přidávání měřáků a jejich parametrů.

## Nádrž

### Kalibrační hodnoty

	Bodů	Hodnota	Možnosti
<input type="checkbox"/>	584	5 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	650	10 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	753	15 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	856	20 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	957	25 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1058	30 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1159	35 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1258	40 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1354	45 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1452	50 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1548	55 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1644	60 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1741	65 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1835	70 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1928	75 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2019	80 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2117	85 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2212	90 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2301	95 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2393	100 l	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

### Nová hodnota

Bodů

Hodnota  l

### Upravit hodnotu

Bodů

Hodnota  l

### Nahrát ze souboru

### Export do souboru

Zadané zkalibrované hodnoty pro palivový senzor. Čím více hodnot, tím větší přesnost výpočtu pro stav palivové nádrže.